



Material:
 1600535 2x Tyvek® Soft - DuPont™ 70 x 100 cm / 1 St. / 70g/m²
 1802532 Bastelschere Comfortline
 1802533 Rollmesser Comfortline mit Klingenschutz
 1802860 Schneidmatte 450 x 300 x 3mm
 1802730 Aluminium Lineal 30 cm
 2490799 Display Holz Buchstaben / Zahlen 78 x 40 x 3 cm / 5 Stück
 6832058 Martha Stewart Multi-Surface Acrylic Satin, 59 ml, Marmalade
 6832045 Martha Stewart Multi-Surface Acrylic Satin, 59 ml, Party Streamer
 6832049 Martha Stewart Multi-Surface Acrylic Satin, 59 ml, Tartan Red
 6832082 Martha Stewart Multi-Surface Acrylic Satin, 59 ml, Beete Black
 6832246 Martha Stewart Werkzeug, Flächen Pinsel Set Nylon, 19/25/38 mm; 3 Stück
 1880706 Gussow Chinaborsten, flach; Gr.6 / 6,5 mm
 9311433 Mischpalette 6-teilig, 24 x 19 cm

Zusätzlich: Nähmaschine, Nähgarn (rot), Stecknadeln, Maßband, Papiertuch, Wasserbehälter mit Wasser, schwarzer wasserfester Fineliner, Bleistift



Anleitung:
 (1) Den Tyvekstoff der Länge nach falten. Die Ränder eventuell begradigen. Beiden Seiten mit Stepstich abnähen.
Wichtig: Die Naht bleibt außen!
 (2) Anschließend die Ecken so legen, dass die Seitennaht auf der Bruchlinie vom Boden liegt. Von der Spitze 7 cm abmessen und steppen. Mit ca. 1 cm Nahtzugabe abschneiden.
 (3) Für die Henkel 2 x 10 cm (aus dem zweiten Tyvekstück) der ganzen Länge nach schneiden, zusammenstecken und nähen.
 (4) Den oberen Rand 5 cm nach außen umschlagen und feststecken. Von der Seitennaht ca. 20 cm abmessen und den Henkel fixieren. Innen 5 cm tief fixieren.
 Mit den Zierstichen die Henkel von außen festnähen.



Taschengestaltung
 (5) Mit dem Pinsel wenig Farbe aufnehmen und mittig auf der Tasche sehr dünn auftragen.
 Ein besonderer Effekt ergibt sich, wenn sich alle 3 Farben leicht vermischen.
 (6) Nun die Holzbuchstaben in Worten auf der Tasche anordnen, mit dem Wasserfesten Fineliner umranden und danach zur Seite legen. Jetzt mit der schwarzen MS Farbe die Buchstaben, nicht deckend, ausmalen. Trocknen lassen.